

Basket Acoustical Panel


Installation and Maintenance Guidelines

GATHER
ACOUSTICAL

Dimensional: Woven

Traducción al español incluida.

Installation for GATHER Acoustical panels is to be provided by a professional with extensive experience installing wallcovering, wall and ceiling-hung panels, and other Division 10 Specialty items.



BEFORE PLACING THE ORDER

The installer should review the site measurements and existing conditions—not just the architectural drawings—and determine the wall configuration, installation sequence, number of panels required, and necessary overage.

ONSITE PREPARATION AND PANEL INSPECTION

- **GATHER Acoustical panels should be acclimated in the installation area for at least 48-72 hours prior to and after installing**, at 60–80° F, with relative humidity at 50% or less. Verify that active moisture infiltration, condensation, and/or accumulation—particularly in warm, humid climates—is not present. If walls show mold, mildew, or visible moisture damage, or if moisture content exceeds recommendations, do not proceed with installation until the condition has been fully corrected under the direction of a qualified professional. *Wolf-Gordon will not be responsible for any performance or quality issues if moisture problems are not addressed before or following installation.*
- **Examine each individual panel carefully to ensure that the material, pattern design, color, and quality are satisfactory and as ordered.** Check that the quantity and dimensions match the required specifications, prior to cutting. Lay out the panels in the space to ensure color, texture, and pattern consistency. *In the event any discrepancies are found, STOP and contact Wolf-Gordon customer service at 800-347-0550, before proceeding.*

- **Wall size, panel size, and desired layout should be considered during wall configuration** to determine the installation sequence and whether to start with a panel at the center line or start directionally from the corner.
- **A staging area is recommended for checking the layout.** Lay out the panels in the space before cutting or making adjustments to ensure pattern matching, pattern direction, and alignment are according to product information. Refer to panel drawings for direction.
- After being laid out individually for inspection, **product defects and damage from transit must be reported within 24 hours.**

SURFACE PREPARATION


- **Inspect existing wall surfaces** to ensure they are clean, dry, structurally sound, and free of dirt, grease, and markings. If an oil-based primer was used, apply an acrylic or latex primer over it before hanging the panels to avoid trapping moisture or adhesion problems. If the surface does not have a uniform color, use a pigmented primer.
- Existing walls present varied conditions, but **all walls should be finished to at least a Level 4** (preferably, Level 5) finish. Glossy surfaces should be sanded and mildew should be cleaned from the surface with a solution of two cups of household bleach per gallon of water.
- **Check walls for conditions and obstructions** where panels may have to be cut, trimmed, or adjusted.

GENERAL INSTALLATION GUIDELINES

- **Check the panel layout** to ensure proper placement and pattern match.
- With confirmed wall configuration, **plumb lines should be established before final installation.**
- **Panels should be hung according to the final wall configuration.**


DIRECT-TO-WALL INSTALLATION

- Once panels have been checked, **apply a direct adhesive** (recommended: Liquid Nails® LN710 or LN2000, Loctite®, or DAP® products) to **the BACK SIDE of each panel.** DO NOT USE solvent-based adhesives. Take care to prevent the adhesive from getting on the panel face.
- **Apply direct adhesive in either a zig-zag or diagonal pattern** across the back of the panel (see illustrations above). A bead of adhesive should be approximately 1/4" and be no closer than approx. 2" from the panel perimeter, to prevent spillage. Panels should be installed within 15-20 min of adhesive application.
- After adhesive application, **panels should be applied to the wall with even and consistent pressure** to ensure proper adhesion.



STANDOFF INSTALLATION

- To hang *Basket* panels away from a wall, we recommend using our stainless steel standoffs. Standoffs are available in 1", 1-3/4", and 2-1/2" lengths.
- For a standard 4' x 10' panel, six standoffs are recommended. For a 4' x 4' panel, use four standoffs.
- Standoffs should be set no closer than 2-3" from the top, bottom, and side edges of a panel.
- Before positioning wall anchors to attach the standoff barrels, set a horizontal layout line with a laser level. Anchors should be appropriate for the wall composition (e.g., concrete, gypsum board, plywood, etc.).
- Screw standoff caps by hand and do not overtighten.



CARE AND MAINTENANCE

GATHER Acoustical panels are composed of recycled polyester, a hydrophobic thermoplastic whose composition makes it naturally stain and water-resistant, allowing for time for spills to be blotted with a damp cloth. Spills should be addressed quickly and with care.

- All cleaning attempts should be done on an inconspicuous portion of a panel first, before being applied to stained or soiled areas.
- **Using stringent or solvent-based cleaning agents can potentially damage the finish and colorfastness.**
- First-step cleaning should be with a lint roller or dry brush using light consistent strokes on the affected area.
- Lightly blot stains and spills with a slightly damp towel using a press-and-release action
- If a cleaning agent must be used for mild stains, an enzyme-based cleaning agent is recommended, using a 3:1 water-to-cleaning agent ratio. Blot the area with a clean cloth or paper towel until dry. Then go over the area lightly with a dry brush.
- For emergency cleaning, blot the area with a cloth lightly dampened with a solvent-based solution, dry cleaning solution, or chemical spot removal. After blotting the affected area, blot with a clean cloth until the area is dry.

Note: The information above is intended only as a guideline. The installer has the final responsibility for proper installation and evaluation of jobsite conditions.


Panel Acústico Tipo Cesta

Pautas de Instalación y Mantenimiento

GATHER
ACOUSTICAL

Dimensiones: Tejido

La instalación de los paneles acústicos GATHER debe estar a cargo de un profesional con amplia experiencia en la instalación de revestimientos de paredes, paneles suspendidos de paredes y cielorrasos y otros elementos especiales de la División 10.



ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

El instalador debe revisar las medidas del sitio y las condiciones existentes—no solo los planos arquitectónicos—y determinar la configuración de la pared, la secuencia de instalación, la cantidad de paneles necesarios y el exceso necesario.

PREPARACIÓN EN EL SITIO E INSPECCIÓN DE LOS PANEL

- Paneles acústicos GATHER deben aclimatarse en el área de instalación durante al menos 48 a 72 horas antes y después de la instalación, a una temperatura de 60 a 80°F, con una humedad relativa del 50% o menos. Verifica que no haya infiltración, condensación o acumulación de humedad activa—en particular en climas cálidos y húmedos—Si las paredes muestran moho, hongos o daños visibles por humedad, o si el contenido de humedad excede las recomendaciones, no continúe con la instalación hasta que la condición se haya corregido por completo bajo la dirección de un profesional calificado. *Wolf-Gordon no será responsable de ningún problema de rendimiento o calidad si los problemas de humedad no se abordan antes o después de la instalación.*
- Examina cada panel individualmente con cuidado para asegurarse de que el material, el diseño del patrón, el color y la calidad sean satisfactorios y estén de acuerdo con el pedido. Verifica que la cantidad y las dimensiones coincidan con las especificaciones requeridas, antes de cortar. Coloca los paneles en el espacio para garantizar

la consistencia del color, la textura y el patrón. *En caso de que se encuentren discrepancias, DETÉNTE y comuníquese con el servicio de atención al cliente de Wolf-Gordon al 212-255-3300 antes de continuar.*


- **Se debe tener en cuenta el tamaño de la pared, el tamaño del panel y el diseño deseado durante la configuración de la pared** para determinar la secuencia de instalación y si se debe comenzar con un panel en la línea central o comenzar direccionalmente desde la esquina.
- **Se recomienda un área de preparación para verificar el diseño.** Coloca los paneles en el espacio antes de cortar o hacer ajustes para garantizar que la coincidencia, la dirección y la alineación del patrón coincidan con la información del producto. Consulta los planos de los paneles para obtener instrucciones.
- Después de colocarlos individualmente para su inspección, **los defectos del producto y los daños causados por el transporte deben informarse dentro de las 24 horas.**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- **Inspecciona las superficies de las paredes existentes** para asegurarse de que estén limpias, secas, estructuralmente sólidas y libres de suciedad, grasa y marcas. Si se utilizó una imprimación a base de aceite, aplique una imprimación acrílica o de látex sobre ella antes de colgar los paneles para evitar que quede humedad atrapada o problemas de adhesión. Si la superficie no tiene un color uniforme, utilice una imprimación pigmentada.
- Las paredes existentes presentan condiciones variadas, pero **todas las paredes deben tener un acabado de al menos Nivel 4** (preferiblemente, Nivel 5). Las superficies brillantes deben lijarse y el moho debe eliminarse de la superficie con una solución de dos tazas de blanqueador doméstico por galón de agua.
- **Revisa las paredes para ver si hay condiciones y obstrucciones** donde sea necesario cortar, recortar o ajustar los paneles.


DIRECTRICES GENERALES DE INSTALACIÓN

- **Verifica la disposición de los paneles** para garantizar la colocación adecuada y la coincidencia del patrón.
- Con la configuración de la pared confirmada, **se deben establecer líneas de plomada antes de la instalación final.**
- **Los paneles deben colgarse de acuerdo con la configuración final de la pared.**



INSTALACIÓN DIRECTA EN LA PARED

- Una vez que se hayan revisado los paneles, **aplica un adhesivo directo** (recomendado: Liquid Nails® LN710 o LN2000, Loctite® o productos DAP®) **en la PARTE TRASERA de cada panel.** NO USE adhesivos a base de solventes. Tenga cuidado de evitar que el adhesivo entre en contacto con la cara del panel..
- **Aplica el adhesivo directo en zigzag o en diagonal** en la parte posterior del panel (consulta las ilustraciones anteriores). Una gota de adhesivo debe tener aproximadamente 1/4" y no estar a menos de 2" del perímetro del panel para evitar derrames. Los paneles deben instalarse dentro de los 15 a 20 minutos posteriores a la aplicación del adhesivo.
- Después de la aplicación del adhesivo, **los paneles deben colocarse en la pared con una presión uniforme y constante** para garantizar una adhesión adecuada.



INSTALACIÓN DE SEPARADORES

- Para colgar los paneles Tipo Cesta lejos de una pared, recomendamos usar nuestros separadores de acero inoxidable. Los separadores están disponibles en longitudes de 1", 1-3/4" y 2-1/2".

- Para un panel estándar de 4' x 10', se recomiendan seis separadores. Para un panel de 4' x 4', use cuatro separadores.
- Los separadores no deben colocarse a menos de 2 a 3" de los bordes superior, inferior y laterales de un panel.
- Antes de colocar los anclajes de pared para fijar los barriles de los separadores, establezca una línea de diseño horizontal con un nivel láser. Los anclajes deben ser apropiados para la composición de la pared (por ejemplo, hormigón, placas de yeso, madera contrachapada, etc.).
- Atornilla las tapas de los separadores con la mano y no las ajuste demasiado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Los paneles acústicos GATHER están compuestos de poliéster reciclado, un termoplástico hidrófobo cuya composición lo hace naturalmente resistente a las manchas y al agua, lo que permite que haya tiempo para secar los derrames con un paño húmedo. Los derrames deben abordarse rápidamente y con cuidado.

- Todos los intentos de limpieza deben realizarse primero en una parte poco visible de un panel, antes de aplicarlos en áreas manchadas o sucias.
- **El uso de agentes de limpieza a base de solventes o agresivos puede dañar potencialmente el acabado y la solidez del color.**
- La primera limpieza debe realizarse con un rodillo quitapelusas o un cepillo seco con movimientos suaves y constantes sobre el área afectada
- Seca suavemente las manchas y los derrames con una toalla ligeramente húmeda con un movimiento de presionar y soltar.
- Si se debe usar un agente de limpieza para manchas leves, se recomienda un agente de limpieza a base de enzimas, utilizando una proporción de agua a agente de limpieza de 3:1. Seca el área con un paño limpio o una toalla de papel hasta que se seque. Luego, repasa el área suavemente con un cepillo seco.
- **Para una limpieza de emergencia, seca el área con un paño ligeramente humedecido con una solución a base de solvente, una solución de limpieza en seco o un quitamanchas químico. Después de secar el área afectada, seca con un paño limpio hasta que el área esté seca.**

Nota: La información anterior se ofrece únicamente como una guía. El instalador tiene la responsabilidad final de la instalación adecuada y la evaluación de las condiciones del lugar de trabajo.